

Rev.: 24/05/21

Detergenti

CL SAN



#2007

Detersanificante alcolico con quaternari di ammonio

APPLICAZIONI

- horeca

CARATTERISTICHE

CL SAN è il prodotto ideale per tutte le operazioni di mantenimento quotidiano delle superfici dure che richiedono di essere anche sanificate.

CL SAN oltre ad avere un buon effetto pulente, grazie all'effetto sinergico di alcoli e sali quaternari di ammonio, svolge una azione igienizzante rapida e duratura.

CL SAN è universale; si può utilizzare su piani di lavoro, tavolini, sedie, banconi, pavimenti, sanitari, filtri di condizionatori, fan coiler, ecc.

CL SAN è facile da applicare; grazie allo spruzzino nebulizzatore si applica sulle superfici da igienizzare e con un rapido passaggio con panno, asciugatura, pulizia e sanificazione, saranno perfette.

CL SAN non contiene agenti profumanti; questo vuole essere un metodo pratico per la determinazione olfattiva della avvenuta sanificazione. Infatti dove c'è proliferazione batterica normalmente persistono cattivi odori. Qualora la sanificazione non fosse completa, la presenza di questi testimonierebbe la necessità di ulteriore intervento cosa che con prodotti profumati risulterebbe difficile da percepire.

MODO D'USO

Il prodotto è utilizzabile sia puro che previa diluizione in acqua fino ad un massimo del 10%. Per una azione sanificante e pulente sicura, applicare uniformemente sulla superficie da trattare; lasciare agire per 2 minuti e asciugare con panno.

DATI CHIMICO FISICI

Aspetto liquido limpido incolore

Odore	alcolico
Punto di fiamma	32°C
Peso specifico	0,980 +/- 0,050
pH (emuls.5%)	7,00 +/- 0,50
Idrosolubilità	Solubile
Liposolubilità	Insolubile

SICUREZZA



- H226 Liquido e vapori infiammabili.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.

AVVERTENZE

Il prodotto è diluibile fino ad un massimo del 10% (9 parti di acqua, 1 di prodotto). Diluizioni ulteriori riducono la concentrazione degli attivi sanificanti e rendono inefficace l'azione igienizzante. Non diluire oltre.

ALTRO

Prima dell'impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d'uso ai dispositivi DPI a disposizione.

Eq Srl